

- Printed in Korea
World Wide Web Code No.: GH68-13346A
<http://www.samsungmobile.com> Romanian. 11/2006. Rev.1.0
















Diagram illustrating the correct way to insert the battery into the phone. The battery is labeled "Bateria".

1. Apăsați pe **2 - 9** pentru a începe să introduceți un cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.
Exemplu: Pentru a introduce „Salut” în modul T9, apăsați **7, 2, 5, 8 și 8**
T9 anticipează cuvântul pe care îl introduceți; cuvântul afișat se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.
2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge caractere.
3. Când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați **0** pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru succesiunea de taste apăstate.
De exemplu, pentru *Da* și *Ea* apăsați **3 și 2**.
4. Apăsați **#** pentru a introduce un spațiu și introduceți cuvântul următor.

The diagram shows a mobile application interface with the following components labeled:

- Pictogramă**: Points to the top status bar containing various system icons.
- Text și imagini**: Points to the main content area of the application.
- Indicatoare funcții taste.soft**: Points to the bottom navigation bar.
- Meniu**: Points to the 'Meniu' button in the bottom navigation bar.
- Agendă**: Points to the 'Agendă' button in the bottom navigation bar.

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Scurtături**.
3. Selectați o tastă.
4. Selectați meniul pe care doriți să-l atribuiți tastei.

	Puterea semnalului recepționat
	Apel în curs de efectuare
	În afara zonei de acoperire; nu puteți efectua sau primi apeluri, cu excepția apelurilor de urgență
	Rețea GPRS
	Rețea în roaming
	Mod silențios sau soneria de apel setată pe vibrații
	Mod silențios
	Funcția redirectionare apeluri activă
	Funcția IrDA activă
	Funcția mesaj SOS activă
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj vocal nou
	Setare alarmă
	Nivelul de încărcare a bateriei

Puteți accesa rapid meniul dorit utilizând numere de scurtături. Numărul de scurtătură se afișează în fața denumirii meniului în modul meniu.

7. Agenda

Modul ABC

Apăsăți tastele etichetate cu litera dorită:

- o dată pentru primul caracter
- de două ori pentru al doilea caracter
- și așa mai departe.

De exemplu, apăsați **2** de trei ori pentru a introduce „C” și **5** de două ori pentru a introduce „K”.

Modul numeric

Apăsăți tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Modul simbolic

Apăsăți tastele numerice corespunzând simbolului dorit și apăsați tasta soft **OK**. Puteți apăsa **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.

Recomandări pentru introducerea de text

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge ecranul, țineți apăsat **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați .
- Pentru a comuta între litere mari și litere mici în modul T9 sau ABC, apăsați **✱** .
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau ABC, apăsați **1**

Funcție	Descriere	Selectare
Selectare ton și volum sonerie	Selectați tonul de apel pentru apelurile primite sau nivelul volumului.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel sau Volum sonerie
Tip alertă apeluri	Selectați tipul de alertă apeluri pentru soneria de apel.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă apeluri
Selectare ton taste	Selectați tonul generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Selectare ton mesaje	Selectați tonul soneriei avertizoare pentru mesajele SMS, MMS și de informare primite, sau stabiliți cât de deschis sunteți informat despre un mesaj nou.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Alertare în timpul unui apel	Setați telefonul să vă informeze atunci când primiți un mesaj nou sau atunci când o alarmă ajunge la scadență în timpul unui apel.	Meniu > Setări tonuri > Alertare în timpul unui apel
Ton clapetă	Selectați tonul redat de telefon atunci când deschideți sau închideți clapeta.	Meniu > Setări tonuri > Ton clapetă
Ton de pornire/oprire	Selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.	Meniu > Setări tonuri > Ton pornire/oprire
Tonuri suplimentare	Setați tonuri suplimentare pentru telefon.	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare
Citire mesaje SMS sau MMS	Citiți mesaje primite, trimise sau salvate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Primite, Trimise, sau Cionă
Trimitere mesaje SMS sau MMS	Creați și trimiteți mesaje la alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Scrie nou

Funcție	Descriere	Selectare
Tastă laterală	Stabiliți dacă telefonul oprește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăstate tastele de volum la intrarea unui apel.	Meniu > Setări telefon > Tastă laterală
Resetare telefon	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

Trimiterea unui mesaj SMS

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Selectați **Mesaje** → **Mesaje text** → **Scrie nou**.
3. Introduceți textul mesajului.
4. Apăsăți tasta soft **Opțiuni** și adăugați articole utilizând următoarele opțiuni:
 - **Adăugare obiecte**: adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
 - **Adăugare modele**: adăugați modele de text.
 - **Adaugă emoticon**: adăugați emoticoane.
 - **Adăugare ag. tel.**: adăugați contacte în agenda telefonică.
 - **Adăugare favorite**: adăugați adrese favorite.
5. Apăsăți **Opțiuni** și selectați **Numai trimitere**, **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**.
6. Dacă ați selectat **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**, trebuie să selectați o locație de memorie.
7. Introduceți un număr de destinație și apăsați tasta soft **Opțiuni**
8. Selectați **Trimitere mesaj**.

Funcție	Descriere	Selectare
Modele de mesaj	Predefiniți modele de mesaje sau emoticoane utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Modele sau Modele emoticonuri
Opțiuni de mesagerie	Stabiliți opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Setări sau Configurare
Ștergere mesaje	Ștergeți mesaje în fiecare căsuță de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Ștergere toate
Stare memorie mesaje	Verificați informațiile din memorie privind mesajele.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Stare memorie
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală și ascultați mesajele de pe rețea.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Mesagerie vocală
Mesaj de informare	Modificați setările pentru serviciu și accesați mesaje de informare.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Difuzare
Profil MMS	Selectați sau configurați un profil de conectare utilizat pentru MMS.	Meniu > Mesaje > Mesaje multimedia > Profil MMS
Mesaj server	Modificați setările pentru serviciu și accesați sau ștergeți mesajele de server.	Meniu > Mesaje > Mesaj server

Măsurile de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți mereu în condiții de siguranță

Nu vorbiți cu telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi mașina.

Închiderea telefonului la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în stații de alimentare cu carburanți (benzinării) sau lângă carburanți sau chimicale.

Închiderea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este ilegală și periculoasă.

Închiderea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență externă. Respectați toate normele și reglementările în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot fi supuse unor interferențe cauzate de alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul când utilizarea sa este interzisă.


Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să-l păstrați uscat.




Utilizarea responsabil

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta  Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Efectuarea unei fotografii

1. În modul inactiv, apăsați  și selectați **Fotografieri**
2. Îndreptați obiectivul către subiect și efectuați reglajele necesare.
3. Apăsăți  pentru a face o fotografie.
4. Apăsăți tasta soft **Salvare** pentru a salva fotografia sau apăsați tasta soft **Anulare** pentru a șterge fotografia.
5. După salvarea fotografiei, apăsați tasta soft  pentru a face încă o fotografie.

Observație: Este posibil ca după efectuarea unei fotografii să nu o puteți salva în memorie, în funcție de capacitatea acesteia. Ștergeți câteva fotografii vechi, pentru a elibera o parte din memorie.

Referința rapidă a funcțiilor

Această secțiune oferă scurte explicații ale funcțiilor telefonului dumneavoastră.

Funcție	Descriere	Selectare
Căutare contact	Căutați contacte în agenda telefonică.	Agendă > Căutare
Adăugare contact nou	Adăugați un contact nou în agenda telefonică.	Agendă > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați în agenda telefonică contacte în grupurile de apelanți.	Agendă > Căutare grup


Funcție	Descriere	Selectare
Mesaje SOS	Activați funcția de mesaje SOS. Introduceți destinatarii și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaj SOS
Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
Accesare fișiere multimedia	Accesați jocuri, tonuri, imagini din memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Jocuri, sunete, imagini
Ștergere toate fișierele multimedia	Ștergeți jocurile, tonurile, imaginile în fiecare căsuță media, sau toate fișierele simultan.	Meniu > Divertisment > Ștergere toate
Stare memorie divertisment	Verificați cantitatea de memorie utilizată pentru jocuri, tonuri și imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie
Alarmă	Setați o alarmă să sune la o anumită oră.	Meniu > Agenda > Alarmă
Calendar	Țineți evidența activităților programate zilnic sau lunar.	Meniu > Agenda > Calendar
Ora și data	Stabiliți manual ora și data curentă.	Meniu > Agenda > Ora și data
Actualizare automată a orei	Setați telefonul să actualizeze automat ora curentă când călătoriți în străinătate. S-ar putea ca ora să nu poată fi actualizată când vă deplasați dintr-un fus orar în altul în interiorul unei țări.	Meniu > Agenda > Ora și data > Actualizare automată
Calculator	Efectuați operații aritmetice de bază.	Meniu > Agenda > Calculator
Listă de activități	Creați o listă de sarcini și atribuiți un termen pentru fiecare.	Meniu > Agenda > Listă activități
Notă vocală	Înregistrați note vocale și le ascultați.	Meniu > Agenda > Notă vocală
Convertor valutar	Calculați conversii valutare.	Meniu > Agenda > Schimb valutar

Copiii mici și telefonul

Nu lăsați telefonul și nici subansamblurile sale, inclusiv accesoriile, la îndemâna copiilor mici.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, precum câști și cabluri de date PC. Utilizarea unor accesorii neomologate poate deteriora telefonul și poate fi periculoasă.

<div>AVERTISMENT</div>	Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător. Debarasați-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
<div></div>	La niveluri foarte ridicate ale volumului, ascultarea prelungită la cască vă poate deteriora auzul.

Service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Informații SAR

Telefonul fără cablu este un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energie de radiofrecvență (RF) stabilite de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Indicațiile se bazează pe standardele de siguranță elaborate de organizații științifice independente prin evaluarea periodică și extensivă a studiilor științifice.

Standardele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură denumită Rata de absorbție specifică (SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,781 W/kg.

Funcție	Descriere	Selectare
Modificarea proprietăților unui grup de apelanți	Selectați un ton de apel pentru apeluri și mesaje primite de la membrii unui grup. Modificați de asemenea numele grupului.	Agendă > Editare grup
Apelare rapidă	Alocați taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a opt numere apelate frecvent.	Agendă > Apelare rapidă
Ștergere contacte din agenda telefonică	Ștergeți toate contactele din agenda telefonică stocate în memoria telefonului, în cartela SIM sau în ambele.	Agendă > Ștergere toate
Starea memoriei agendei telefonice	Vizualizați toate numerele contactelor din agenda telefonică, aflate în memoria telefonului sau pe cartela SIM.	Agendă > Stare memorie
SDN (Service Dialling Numbers)	Accesați lista numerelor de service atribuite de furnizorul de servicii. (Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.)	Agendă > SDN
Utilizarea serviciilor SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizare apeluri recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ștergere apeluri recente	Ștergeți jurnalul apelurilor pentru fiecare tip de apel, sau toate jurnalele simultan.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate
Afișare durată apeluri	Vizualizați durata apelurilor recente efectuate și primite. De asemenea resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișare cost apeluri	Vizualizați costul apelurilor efectuate.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea

Funcție	Descriere	Selectare
Cameră foto	Fotografiați în diverse moduri și accesați fotografiile salvate în format jpeg. De asemenea, puteți verifica informațiile din memorie privind fotografiile.	Meniu > Cameră foto
IrDA	Trimiteti și primiți date la sau de la calculatoare sau telefoane compatibile IrDA prin portul de infraroșii.	Meniu > Setări telefon > Infraroșu activat
Setări ecran	Schimbați setările și lumina de fundal pentru ecran.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare afișat când porniți telefonul.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare
Verificare numere proprii de telefon	Verificați numerele telefonului dumneavoastră sau le atribuiți un nume.	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba de afișare	Selectați limba utilizată pentru textul de pe ecran.	Meniu > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Mobile Tracker	Urmărește telefonul dumneavoastră când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul dumneavoastră cu o altă cartelă SIM, telefonul trimite automat mesajul de urmărire predefinit, familiei sau prietenilor dumneavoastră.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Setări suplimentare	Stabiliți funcția de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Scurtături pentru meniu	Setați tastele de navigare ca scurtături pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Scurtături

Declarație de conformitate (R&TTE)

Descrierea modelului: Telefon celular portabil (GSM 900/1800/1900)

Denumirea modelului: SGH-X510

Fabricat la: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350* la care se referă această declarație, respectă următoarele standarde și/sau alte documente normative.

Siguranță	: EN 60950-1:2001	SAR	: EN 50360:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)		: EN 50361:2001
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	Rețea	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Prin prezenta declarăm că [au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că] produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.


Procedura de evaluare a conformității, specificată în Art. 10 și detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marcajul de identificare: 0168

Documentația tehnică se găsește la:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere. (Reprezentanță în UE)

Locul și data emiterii:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.09.25


Yong-Sang Park/Director de Vânzări

* Aceasta nu este adresa centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon al(l) centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați magazinul la care ați cumpărat telefonul.